

Užívateľský manuál telefónu dual SIM 6691

Hlavné funkcie:

Podpora naraz dvoch SIM kariet, príjem a volanie z obidvoch SIM, príjem SMS na obe SIM, možnosť odoslania SMS z ľubovoľnej SIM

Odosielanie MMS je možné len zo SIM v slotu 1
LCD dotykový displej 2,4", 240 x 320 pixelov, 262 tis. farieb
Vyzváňacie tóny (WAV, MIDI, MP3)
Pamäťová karta micro SD (nie je v balení)
FM rádio
Bezdrôtová technológia Bluetooth
Funkcia webovej kamery
Vstavaný fotoaparát
Videorekordér
Videoprehrávač (3gp, avi, mpeg4)
Zvukový rekordér
Možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
Vnútorná pamäť 32MB

Upozornenie:

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod..

Technické parametre:

rozmery: 110mm x 50mm x 15mm
váha: 120g
frekvencia: 900/1800 MHz

Li-ion batéria:

napätie 3,7V
obmedzenie nabíjacieho napätia 4,2V

Nabíjačka:

vstup: 100-240V 50/60Hz 0,2A
výstup: 5.2V 500mA

Balenie obsahuje:

Telefón, USB prepojovací kábel, cestovný dobíjač, handsfree, batéria

Popis kláves:

Smerová klávesa:

Hore: pohyb v menu smerom hore alebo prednastaviteľná funkcia (fotoaparát)
Dolu: pohyb v menu smerom dole alebo prednastaviteľná funkcia (užívateľské profily)
Dol'ava: pohyb v menu smerom dol'ava alebo prednastaviteľná funkcia (doručené sms)
Doprava: pohyb v menu doprava alebo prednastaviteľná funkcia (napísať správu)
Stredová klávesa: potvrdzuje vybrané menu alebo inú voľbu v základnej obrazovke, umožňuje vstup do hlavného menu

Číselná klávesnica: je určená na písanie čísel a písmen. Klávesy 2-9 je možné použiť na rýchle vytáčanie.

Klávesa "*" - táto klávesa vypisuje všetky špeciálne znaky.

Klávesa “#”- dlhým stlačením v hlavnom menu dôjde k aktivácii alebo deaktivácii tichého módu.

Ľavá horná funkčná klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do základného menu. Pri práci v ďalších úrovniach menu sa význam klávesy mení podľa situácie a je uvedený na LCD nad klávesou.

Ľavá spodná funkčná klávesa: stlačením tejto klávesy dochádza k vymazaniu napísaného znaku, napríklad pri písaní sms.

Pravá horná funkčná klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do telefónneho zoznamu. Pri práci v ďalších úrovniach sa význam klávesy mení podľa situácie a jeho uvedený na LCD nad klávesou. Pre odblokovanie uzamknutej klávesnice stlačte túto klávesu a tlačidlo “#”

Ľavá zelená klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do Registra hovorov. Pri prichádzajúcom hovore je možné tlačítko použiť na príjem hovoru. Klávesa má tiež funkciu pre uskutočnenie hovoru zo SIM 1. (A)

Pravá zelená klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do Registra hovorov. Pri prichádzajúcom hovore je možné tlačítko použiť na príjem hovoru. Klávesa má tiež funkciu pre uskutočnenie hovoru zo SIM 2. (B)

Červená klávesa: stlačením tejto klávesy sa z ktorejkoľvek úrovne menu dostanete do základnej obrazovky telefónu. Dlhým stlačením vypnete alebo zapnete telefón.

Spúšť fotoaparátu: tlačítko sa nachádza na pravom boku telefónu, stlačením tohoto tlačítka pri aktívnej funkcii fotoaparát dojde k vyfoteniu snímky.

Dotykový LCD displej

Telefón je možné ovládať aj pomocou dotykového LCD displeja. Pre rýchly prístup do určitých aplikácií je možné použiť ikonky v spodnej časti LCD.

SIM

Telefón je možné používať s jednou alebo dvoma SIM kartami. Karty zasunúte do príslušných slotov. V Menu je možné zvoliť si spôsob používania telefónu – zapnutie len jednej z kariet alebo oboch SIM kariet súčasne. Pokiaľ používate zabezpečenie SIM pomocou PIN kódu budete musieť po zapnutí telefónu zadať príslušné PIN. Po prihlásení SIM do siete sa zobrazí stav signálov daných SIM a na základnej obrazovke sa objavia mená operátorov SIM.

Volanie a príjem hovoru

Hovor je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi. Telefónne číslo je možné vybrať zo zoznamu alebo ho navoliť priamo na telefóne a potom potvrdiť volanie voľbou príslušnej klávesy pre volanie zo SIM1 alebo SIM2. Ďalej je možné použiť klávesy 2-9 pre rýchlu voľbu. Dlhým stlačením niektorej z týchto kláves dôjde k vytočeniu prednastaveného telefónneho čísla priradeného k danej klávese (viď MENU Výpis hovorov – nastavenie hovorov). Pri tejto voľbe je k hovoru prioritne použitá SIM 1. Príjem hovoru uskutočnite pomocou zelenej klávesy alebo stlačením a voľbou cez ľavú hornú funkčnú klávesu. Pri telefonovaní je možné zvuk z reproduktora telefónu prepnúť na hlasitý odposluch tzv. HANDSFREE pomocou pravej hornej funkčnej klávesy.

HLAVNÉ MENU

Výpis hovorov

V tomto menu nájdete zmeškané hovory, volané čísla, prijaté hovory, čas volania, cenu hovoru, počítadlo SMS, čítač dát GPRS.

Multimédia

- 1 *Audio prehrávač* – prehráva audio súbory uložené v telefóne
- 2 *Videoprehrávač* – umožňuje prehrávať video
- 3 *Videorekordér* – po spustení videorekordéra je možné nahrávať video sekvenčne alebo pomocou menu „volby“ nastavovať vlastnosti a hodnoty videorekordéra a videa, ktoré chceme nahrávať
- 4 *Záznam zvuku* – pomocou tejto funkcie je možné zaznamenávať zvukové záznamy
- 5 *FM rádio* – je funkčné len po pripojení slúchadiel plniacich úlohu antény
- 6 *Album* – umožňuje jednoduché prehliadanie obrázkov a fotiek v telefóne
- 7 *Hry*
- 8 *Hlasový modulátor* – umožňuje nastavenie modulácie hlasu pri volaní

Telefónny zoznam

- 1 *Rýchle vyhľadávanie* - postupným zadávaním mena vyhľadajte požadované meno
- 2 *Hľadať záznam* - zadaním určitého počtu písmen sa zúži kategória hľadaného kontaktu
- 3 *Pridať nový kontakt* (je možné ukladať na telefón alebo akúkoľvek SIM)
- 4 *Skopírovať všetko* - možnosť skopírovania kontaktu zo SIM na telefón
- 5 *Zmazať* - mazanie všetkých alebo jednotlivých kontaktov zo zoznamu v telefóne alebo niektorej zo SIM
- 6 *Skupina volajúcich* (je možné si zvoliť z piatich skupín) - kontakty z telefónnych zoznamov je možné zaradiť do určitej skupiny kontaktov
- 7 *Číslo vlastníka* - možnosť uloženia niektorých najdôležitejších čísel
- 8 *Nastavenie* - zobrazí obsadenosť telefónneho zoznamu. Nastavte si pamäť, do ktorej chcete ukladať kontakty. Zvoľte si, ktoré data chcete pri kontaktoch zadávať a uvádzať. Vytvorte si vlastnú vizitku a zvoľte jej verziu.
- 9 *Obrázok volajúceho* - priradte si obrázok alebo portrét ku kontaktu alebo celej skupine volajúcich, ktorý sa bude zobrazovať pri prichádzajúcom hovore
- 10 *Video volajúceho* - priradte si video ku kontaktu alebo celej skupine volajúcich
- 11 *Vyzváňací tón volajúceho* - priradte si vyzváňanie ku kontaktu alebo celej skupine

Správa súborov

Pomocou týchto funkcií môžete pracovať so súborami na karte

Správy

- 1 SMS - príjem a posielanie SMS z ľubovoľnej SIM karty
- 2 MMS - príjem a odosielanie a ďalšie funkcie spojené s MMS, dosielanie MMS je možné len zo SIM v slot 1, nastavenie nájdete v kapitole „Nastavenie MMS“.

Organizér

- 1 *Kalendár* - kalendár s mnohými funkciami na upozornenie zvolených udalostí
- 2 *Budík* – možnosť vytvoriť až 5 nastavení rôznych alarmov s možnosťou nastavenia rôznych opakovaní
- 3 *Zoznam úloh* - uložte si úlohy, ktoré treba splniť a na ktoré chcete byť upozornení
- 4 *Kalkulačka*
- 5 *Prevod jednotiek*

- 6 *Prevodník mien*
- 7 *Stopky*
- 8 *Čítačka e-knih*
- 9 *Bluetooth* – možnosť bezdrôtového pripojenia

Nastavenie

- 1 *Profily* – pomocou týchto profilov je možné telefón prispôbiť určitému prostrediu
- 2 Nastavenie duálnej karty – tu si môžete nastaviť, či chcete používať obe SIM súčasne alebo iba jednu z nich
- 3 *Kalibrácia pera* - kalibruje dotykový LCD displej
- 4 Nastavenie telefónu
 - 4.1 Čas a dátum
 - 4.2 Svetový čas
 - 4.3 Plánované zapnutie/vypnutie
 - 4.4 Jazyk
 - 4.5 Preferované spôsoby vkladania
 - 4.6 Zobrazit' vlastnosti
 - 4.7 Pozdrav
 - 4.8 Vyhradená klávesa – nastavenie predvoľby smerovej klávesy
 - 4.9 Rukopis
 - 4.10 LED klávesnice
 - 4.11 Snímka s pozadím
 - 4.12 Misc Setting – zmiešané nastavenie
- 4 Nastavenie volaní
- 5 Nastavenie siete
- 6 Nastavenie zabezpečenia
- 7 Obnoviť východzie nastavenia - heslo pro obnovenie nastavenia je“1234“

Služby

- 1 WAP
- 2 Dátový účet - nastavenie nájdete v kapitole „Nastavenie WAP a dátových prenosov“

USB pripojenie

Súčasťou balenia je USB prepojovací kábel s funkciou nabíjania. Pri pripojení USB káblu k telefónu a následne do PC dôjde k vzájomnej detekcii zariadenia (platí len u PC s OS WIN XP a novších). Na displeji telefónu preblikne hláška „USB nabíjačka pripojená“. Telefón sa začne automaticky nabíjať. Na LCD telefónu sa zobrazí „Konfigurácia USB“. Pokiaľ chcete telefón len dobíjať, stlačte červené tlačítko. Pokiaľ chcete s telefónom ďalej pracovať zvolte niektorú z položiek MENU:

Pamät' – PC detekuje pamäťovú kartu umiestnenú v telefóne ako Vymeniteľný disk“

Webcam - PC detekuje telefón ako zobrazovacie zariadenie (digitálny fotoaparát). Automaticky sa začne do PC prenášať obraz snímaný fotoaparátom telefónu.

COM port – PC detekuje telefón ako nový HW spolupracujúci na COM(USB) rozhraní. Po odpojení USB káblu od telefónu alebo PC sa na LCD objaví hláška „USB odobraté“.

Nastavenie MMS

Najprv je potrebné nastaviť Dátový účet. Menu – Služby – Data account – GPRS – tu je 10 profilov – je možné upraviť starý alebo prázdny. Vyberte si profil a zvolte upraviť. Zobrazí sa vám ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM.

	O2	Orange	T-Mobile
Domáca stránka	http://mms.o2world.sk:8002	http://imms.orange.sk	http://mms
APN	o2mms	mms	mms
Režim pripojenia	permanentné	permanentné	permanentné
Nosič dát	GPRS	GPRS	GPRS
IP adresa	10.97.1.11	213.151.208.145	192.168.001.001
Port	9201 alebo 8080*	9201	9201 alebo 8080*
Autentifikácia	normálna	normálna	normálna
Meno	(prázdne)	wap	mms
Heslo	(prázdne)	wap	mms

Nastavenie GPRS WAP

Najprv je potrebné nastaviť Dátový účet. Menu – Služby – Data account – GPRS – tu je 10 profilov – je možné upraviť starý alebo prázdny. Vyberte si profil a zvolte upraviť. Zobrazí sa vám ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM.

	O2	Orange	T-Mobile
Domáca stránka	http://wap.o2world.sk	http://wap.orange.sk	http://wap
APN	o2wap	orangewap	wap
Režim pripojenia	permanentné	permanentné	permanentné
Nosič dát	GPRS	GPRS	GPRS
IP adresa	10.97.1.11	213.151.208.156	192.168.001.001
Port	9201 alebo 8080*	9201	9201 alebo 8080*
Autentifikácia	normálna	normálna	normálna
Meno	(nevyžadované)	wap	wap
Heslo	(nevyžadované)	wap	wap